

Handleiding SPI 170 MODBUS module



V3





<u>Inhoud</u>

1. Inleiding	2
Doel van de MODBUS module	2
2. Montage	3
3. Aansluiten module	4
4. SPI Communication module instellingen	5
	9
5. MODBUS algemene setup	10
6. Demontage	11
10. Technische specificaties	12
BIJLAGE A: MODBUS adreslijst	13
Aantekeningen:	15





1. Inleiding

Doel van de MODBUS module

De SPI-170 is uitbreid baar met een communicatiemodule. Hiermee kan op afstand de volledige bediening van de SPI-170 overgenomen worden via het standaard TCP/IP protocol met SPI Remote software.

De SPI 170 MODbusmodule maakt het mogelijk om de SPI 170 digitaal te koppelen met andere systemen zoals gebouwenbeheersystemen en of PLC's.

Met de MODbusmodule kunnen 182 parameters uitgewisseld worden met andere systemen. De belangrijkste parameters zoals setpoints, hoog en laag alarmwaarden, datum en tijd zijn zowel lees als schrijfbaar. Dit betekent dat het mogelijk is om deze waarden te veranderen vanuit het gekoppelde systeem.

Met behulp van een 2 draads RS485 verbinding met het MODBUS protocol.

De module heeft de volgende specificaties:

- Communicatie met netwerkkabel lokaal (netwerkpoort LAN)
- Communicatie met netwerkkabel over internet (netwerkpoot WAN)
- WIFI voor communicatie draadloos.
- MODBUS connectie via RS485





2. Montage

Er zijn 2 verschillende uitbreidingsmodules beschikbaar voor de SPI 170:

- Analoge module (t.b.v. GBS, zoutelectrolyse of andere toepassing)
- Modbuscommunicatiemodule (t.b.v. communicatie met MODBUS Master devices, zoals GBS, PLC of andere systemen en SPI Webmonitor via internet)

De SPI heeft 2 uitbreidingsslots en dus plaats voor 2 uitbreidingsmodules. Het is niet mogelijk om twee gelijke modules te plaatsen. Wel is het mogelijk om zowel een analoge als een modbuscommunicatie module te plaatsen.

Werkwijze voor het plaatsen van de modules is als volgt:

- Schakel de netspanning uit;
- Druk de module voorzichtig in de zwarte connector, zorg dat alle pinnen van de module in de connector van het mainboard vallen; (Figuur 1)
- Draai de MODBUS module om en controleer of de witte afstandshouders geplaatst zijn (Figuur 2)
- Plaats de MODBUS module met de witte afstandshouders in de uitbreidingsmodule en de corresponderende gaatjes van het mainboard; (Figuur 2 + 3)
- Sluit de noodzakelijke bedrading aan;
- Schakel de netspanning in.



LET OP: bij het plaatsen van de module dient de voedingsspanning van de SPI 170 uitgeschakeld te zijn!



Uitbreidingsslot 2

Uitbreidingsslot 1



Figuur 1



Figuur 2



Figuur 3

V3 20240301





3. Aansluiten module







4. SPI Communication module instellingen

De SPI Communication module heeft 3 netwerk communicatie opties: LAN, WAN en WIFI

4.1 LAN (Via UTP kabel aansluiten rechtstreeks op een laptop)

In de LAN functie is de SPI Communication module een router dat DHCP is ingesteld en alle apparaten die hierop aangesloten worden een IP-adres geeft. Met deze functie kan een laptop rechtstreeks op de poort aangesloten worden zonder een netwerk van derden.

4.2. WAN (Via UTP kabel aansluiten op het bestaande netwerk)

De verbinding kan tot stand komen op 2 manieren:

- 1. WAN poort met IP adres in bestaand netwerk (automatisch);
- 2. WAN poort met vaste IP adres wat door netwerkbeheerder wordt uitgegeven;

4.2.1. WAN poort met IP adres in bestaand netwerk

De SPI Communication module krijgt nu een IP-adres van het aangesloten netwerk. Alle laptops of PC's in dat netwerk kunnen nu verbinding maken met de SPI Communication module.

Standaard wordt de MODBUS module zodanig uitgeleverd dat als de WAN poort in verbinding staat met internet, er automatisch connectie gemaakt wordt met de SPI Webmonitor server.

https://my.spi170.com/login



Voor het gebruik van SPI Webmonitor is een Email adres en Password noodzakelijk. Deze kan worden aangevraagd via uw installateur of SEM Waterbehandeling BV. Voor het uitgeven van de accountgegevens dient de eindgebruiker en/of installateur een gebruikersovereenkomst te tekenen. (voor het gebruik van SPI Webmonitor)

Voor het gebruik van SPI Webmonitor verwijzen we naar de handleiding voor SPI Webmonitor.

Deze is te downloaden op de website www.semwaterbehandeling.nl





4.2.2 WAN poort met vast IP adres wat door netwerkbeheerder wordt uigegeven

Indien het IT technisch gezien wenselijk is dat de MODBUS module (WAN-poort) een vast IP adres krijgt in plaats van een wisselend adres vanuit het netwerk dan kan dit aangepast worden.

De MODBUS module moet dan ingesteld worden op Fixed IP in plaats van DHCP (Dynamic Host Control Configuration).

Dit gaat als volgt:

- 1. Log in op de HI-link pagina.
- Sluit een netwerkkabel aan tussen laptop en LAN poort van de module
- Log in op de HI-link pagina via een webbrowser op IP adres 192.168.16.254
 - Gebruikersnaam: admin Wachtwoord: admin

\rightarrow	C ① 192.168.16.254		
	Klik om verder te gaan en houd ingedrukt om de geschiedenis te zien	Inloggen http://192.168.16. Je verbinding met Gebruikersnaam	254 deze site is niet privé admin
		Wachtwoord	

2. Klik op het SPI logo

3. Klik op [Internet settings], [WAN] (zie onderstaand scherm)

SPI	SPI cor	nmunication Module
Configuration Wizard	Wide Area Network (V You may choose different conne may also configure parameters	VAN) Settings ction type suitable for your environment. Besides, you according to the selected connection type.
 Operation Mode Internet Settings WAN 	WAN Connection Type: DHCP Mode	DHCP (Auto config) 🗸
 LAN DHCP clients VPN Passthrough Advanced Routing Wireless Settings Firewall Administration 	Hostname (optional) MAC Clone Enabled	Disable Apply Cancel





4. Wijzig "WAN Connection Type: "van [DHCP] naar [STATIC (Fixed IP)] door op het pijltje te klikken

SPI	SPI co	ommuni	cation Module	
	Wide Area Network	(WAN) Settin	gs	
Configuration Wizard Operation Mode	You may choose different co may also configure paramete	onnection type suitablers according to the s	le for your environment. Besides, you selected connection type.	
Internet Settings	WAN Connection Type	:	DHCP (Auto config) 🗸	
WAN	DHCP Mode		STATIC (fixed IP)	
DHCP clients	Hostname (optional)		PPPoE (ADSL)	
VPN Passthrough Advanced Routing	MAC Clone		PPTP	
 Wireless Settings 	Enabled	Disable 🗸		
 Firewall Administration 		Apply Cano	el	

5. Klik op [Apply en de settings zijn toegepast.

Opmerking:

De huidige settings kunnen bekeken worden via [Administration],[Status]. Hier word een lijst getoond van de verschillende actuele gegevens.

SPI	SPI co	ommunication Module				
	Access Point Statu	8				
Configuration	Let's take a look at the status	of HLK-RM04 Platform.				
Wizard	System Info					
Internet Settings	SDK Version	V1.78(Mar 23 2017)				
WAN	System Up Time	16 mins, 47 secs				
> LAN	Operation Mode	Gateway Mode				
DHCP clients	Internet Configurations					
VPN Passthrough	Connected Type	DHCP				
Advanced Routing	WAN IP Address					
 Wreless Settings Firewall 	Subnet Mask					
 Administration 	Default Gateway					
Management	Primary Domain Name Server					
Vpload Firmware	Secondary Domain Name Server					
Settings Management	MAC Address	40:D6:3C:17:06:33				
Status	Local Network					
	Local IP Address	192.168.16.254				
	Local Netmask	255.255.255.0				
	MAC Address	40:D6:3C:17:06:32				
	Ethernet Port Statu	IS				
	not support					





4.3 WIFI (Via een draadloze verbinding)

De MODBUS module heeft ook een WIFI communicatie mogelijkheid. Voor een stabiele verbinding voor het gebruik van SPI Webmonitor wordt geadviseerd om de WAN poort te gebruiken in combinatie met een netwerkabel (vast bedraad).

Indien dit niet mogelijk is kan de module ingesteld worden op WIFI.

Dit gaat als volgt:

- 1. Log in op de HI-link pagina.
- Sluit een netwerkkabel aan tussen laptop en LAN poort van de module
- Log in op de HI-link pagina via een webbrowser op IP adres 192.168.16.254 Gebruikersnaam: admin
 - Wachtwoord: admin

Klik om verder te gaan en houd ingedrukt om de geschiedenis te zien		
	Inloggen http://192.168.16. Je verbinding met Gebruikersnaam	254 : deze site is niet privé admin
	Wachtwoord	
		Inloggen Annulerer

- 2. Klik op het SPI logo
- 3. Klik op [Operation mode] en kies [AP Client]
- 4. Klik dan in het menu Wireless settings op [AP Client]
- 5. Klik op [Scan], nu wordt er naar beschikbare WIFI netwerken gezocht

6. Vul dan in: SSID, MAC adres, Security mode encryption type (over te nemen uit de tabel van beschikbare netwerken)

7. Klik op [Apply]

8. Als alles goed is verlopen kun je nu met je laptop via de SPI op internet (zet je WIFI uit op je laptop om dit juist te testen)





SPI

SPI communication Module

AP Client Feature

You could configure AP Client parameters here.

SSID	
MAC Address (Optional)	
Security Mode	OPEN V
Encryption Type	None V

Site Surve	y						
Ch	SSID	BSSID	Security	Signal(%)	W-Moe	ExtCh	NT
11	SEM01	02:1d:aa:40:01:f2	WPA2PSK/AES	39	11b/g/n	NONE	In
11	SEM-Guest	02:1d:aa:50:01:f2	WPA2PSK/AES	44	11b/g/n	NONE	In
11	SEM01	02:1d:aa:4f:f3:13	WPA2PSK/AES	24	11b/g/n	NONE	In
11	SEM-Guest	02:1d:aa:5f:f3:13	WPA2PSK/AES	24	11b/g/n	NONE	In
11	SEM01	16:49:bc:49:5d:80	WPA2PSK/AES	44	11b/g/n	BELOW	In
11	SEM-Guest	16:49.bc:59.5d:80	WPA2PSK/AES	39	11b/g/n	BELOW	In

Configuration
Wizard
Operation Mode
Internet Settings
Wireless Settings
Basic
Advanced
Security
WDS
WPS
AP Client
Station List

Statistics

Firewall
 Administration





5. MODBUS algemene setup

Ga voor instellingen van de Modbusmodule naar [Configuratie] onderstaand scherm verschijnt:

Systeem config Gebruikers instel.	
Systeem info	



Voor toegang tot dit menu is een dealercode vereist! Raadpleeg de installateur of SEM Waterbehandeling BV

Kies [Comm module] en het volgende scherm verschijnt:

Version: 3.XX UID XX56:066X:4948 MODBUS ID 1

Item	Uitleg	Af fabriek
Version	Versie van de Modbusmodule	n.v.t.
UID	Uniek ID nummer wordt hier getoond	n.v.t.
MODBUS ID	Modbus ID van de module in combinatie met regelaar.	1
IP	Indien er netwerkverbinding is zal hier het IP adres getoond worden. Als er geen verbinding is zal hier 'NO IP' worden getoond.	n.v.t.





6. Demontage

Voor het demonteren van de SPI-170 MODBUS volg volgende werkwijze:

- 1. Schakel de netspanning uit;
- 2. Koppel de noodzakelijke bedrading af;
- De connector van de antenne is klein en gemakkelijk te breken (antenne zit vast aan de bovenkant van de behuizing figuur 3). Als de antenne vastzit, adviseren wij voorzichtig tussen de behuizing en de lijm op de antenne met een breekmesje of een scherp voorwerp de antenne los te snijden;
- 4. Klik de module voorzichtig los van de 2 witte printhouders, trek de print voorzichtig terug, het kan zijn dat een printhouder naar buiten komt dit is niet erg; (figuur 2)
- 5. Klik de bovenkant van de module voorzichtig los van het mainboard door de module terug te trekken. (15 pins connector op module (figuur 2) / 15 pins op het mainboard (figuur 1))
- 6. Schakel de netspanning in.



Figuur 1



Figuur 2



Figuur 3





7. Technische specificaties

Modbusmodule

- Protocol: MODbus RTU, slave
- Verbinding: 2 draads RS485 +,-, GND, aansluiting via 3 polige uitneembare schroefverbinding
- Baudrate: 9600
- Datalengte: 8 bits
- Parity: no
- Stopbits: 1
- Ingebouwde afsluitweerstanden door middel van dipswitches in te schakelen
- Configuratie modbusstation adres: via webpagina
- 43 adressen
- Read/write: setpoints dag/nacht, hoog en laag alarm alarmen, flow laagalarm en doseerstop, datum en tijd (uren, minuten, dagen, maanden, jaren)
- Read only: overige parameters
- Ingebouwde WIFI module voor draadloze (wireless) configuratie
- RJ45 Netwerkaansluiting voor wired toegang





BIJLAGE A: MODBUS adreslijst

BLOK	1	Modbus adres	Configuratie	Modus	Omschrijving		Eenheid	minimale waarde	maximale waarde	decimale punt
		0	Ticker	R	Ticker	Ticker				
BLOK	2		Actuele waarden							
		1	reagent;	R	H2O2, Chloor meting	H2O2 ppm/ChI mg/L	mg/L			1/10, 1/100
		2	reagentPump;	R	H2O2, Chloor pomp uitsturing	H2O2 pump %/Chlorine pump %	96	0	100	
		3	рН;	R	pH actuele meting	рН	°S			1/10, 1/100
		4	acidPump;	R	Zuur pomp uitsturing	Acid pump %	%	0	100	
		5	Flow Main;	R	Main flow actuele meting	Main flow %	%			
		6	Flow Aux;	R	Aux flow actuele meting	Aux flow %	%			
		7	Systeem Temp;	R	Temperatuur SPI-170	Temperature SPI-170	°C			
		8	Ext Temp;	R	Temperatuur externe sensor	Temperature external sensor	°C			
		9	Onewire Temp;	R	Temperatuur one wire sensor	Temoerature one wire sensor	°C			
		10	Redox;	R	Redox actuele meting	Redox	mV			
BLOK	3		Instellingen Desinfectie			_				
		11	Setpoint 1	R	Setpoint dag	Setpoint day	mg/L	0,00	9,99	1/10, 1/100
		12	HighAlarmLevel 1	R	Hoog alarm dag	High alarm day	mg/L	0,00	9,99	1/10, 1/100
		13	CriticalAlarmLevel 1	R	Kritisch alarm dag	Critical alarm day	mg/L	0,00	2,99	1/10, 1/100
		14	LowAlarmLevel 1	R	Laag alarm dag	Low alarm day	mg/L	0,00	9,99	1/10, 1/100
		15	AlarmDelay 1	R	Alarm vertraging dag	Alarm delay day	Sec	0	7200	
		16	Setpoint 2	R	Setpoint nacht	Setpoint night	mg/L	0,00	9,99	1/10, 1/100
		17	HighAlarmLevel 2	R	Hoog alarm nacht	High alarm night	mg/L	0,00	9,99	1/10, 1/100
		18	CriticalAlarmLevel 2	R	Kritisch alarm nacht	Critical alarm night	mg/L	0,00	2,99	1/10, 1/100
		19	LowAlarmLevel 2	R	Laag alarm nacht	Laag alarm night	mg/L	0,00	9,99	1/10, 1/100
		20	AlarmDelay 2	R	Alarm vertraging nacht	Alarm vertraging night	Sec	0	7200	
BLOK	4		Instellingen pH							
		21	Setpoint 1	R	Setpoint dag	Setpoint day	۰s	0,00	9,99	1/100
		22	HighAlarmLevel 1	R	Hoog alarm dag	Hoog alarm day	۰s	0,00	9,99	1/100
		23	CriticalAlarmLevel 1	R	Kritisch alarm dag	Kritisch alarm day	°S	0,00	9,99	1/100
		24	LowAlarmLevel 1	R	Laag alarm dag	Laag alarm day	°S	0,00	9,99	1/100
		25	AlarmDelay 1	R	Alarm vertraging dag	Alarm vertraging day	Sec	0	7200	
		26	Setpoint 2	R	Setpoint nacht	Setpoint night	°S	0,00	9,99	1/100
		27	HighAlarmLevel 2	R	Hoog alarm nacht	Hoog alarm night	۰s	0,00	9,99	1/100
		28	CriticalAlarmLevel 2	R	Kritisch alarm nacht	Kritisch alarm night	۰s	0,00	9,99	1/100
		29	LowAlarmLevel 2	R	Laag alarm nacht	Laag alarm night	۰s	0,00	9,99	1/100
		30	AlarmDelay 2	R	Alarm vertraging nacht	Alarm vertraging night	Sec	o	7200	





		Modbus adres	Configuratie	Modus	Omschrijving		Eenheid	minimale waarde	maximale waarde	decimale punt
BLOK	5		Instellingen Flow							
		31	MainflowAlarm;	R	Flow alarm %	Flow alarm %	%	0	100	
		32	MainflowAlarmDelay;	R	Flow alarm vertraging	Flow alarm delay	Sec	0	7200	
		33	MainflowDoseStop;	R	Flow Doseerstop %	Flow dosestop %	%	0	100	
		34	MainflowDoseStopDelay;	R	Flow Doseerstop vertraging	Flow dosestop delay	Sec	0	7200	
		35	AuxflowAlarm;	R	Flow alarm %	Flow alarm %	%	0	100	
		36	AuxflowAlarmDelay;	R	Flow alarm vertraging	Flow alarm delay	Sec	0	7200	
BLOK	6		Alarmen							
		37	Alarmraised;	R	Aanwezige Alarmen	Raised Alarms				
		38	AlarmActive;	R	Actieve Alarmen	Active Alarms				
		39	AlarmAcknowledged;	R	Bevestigde Alarmen	Acknowledged Alarms				
		Bit O	HighAlamDesinlectant	R	Hoog Alarm Desinfectie	High Alam Desinfectant				
		Bit 1	LowAlamDesinlectant	R	Laag Alarm Desinfectie	Low Alarm Desinfectant				
		Bit 2	CriticalAlamDesinfectant	R	Kritisch Alarm Desinfectie	Critical Alam Desinfectant				
		Bit 3	PumpAlamDesinfectant	R	Pomp Alarm Desinfectie	Pump Alarm Desinfectant				
		Bit 4	CellBecomingDirtyAlarm	R	Cell word vies Alarm	Cell Becoming Dirty Alarm				
		Bit 5	CellDirtyAlarm	R	Cell is vies Alarm	Cell Dirty Alarm				
		Bit 6	ReagantAlam	R	Reagens Alarm	Reagent Alarm				
		Bit 7	SystemEnableAlarm	R	Systeem Vrijgave Alarm	System Clearance Alarm				
		Bit 8	HighAlampH	R	Hoog Alarm pH	High Alarm pH				
		Bit 9	LowAlampH	R	Laag Alarm pH	Low Alarm pH				
		Bit 10	CriticalAlampH	R	Kritisch Alarm pH	Critical Alarm pH				
		Bit 11	PumpAlampH	R	Pomp Alarm pH	Pump Alarm pH				
		Bit 12	LowFlowAlarm	R	Laag Alarm Flow	Low Flow Alarm				
		Bit 13	DoseStopAlarm	R	Doseerstop Alarm	Dose Stop Alarm				
		Bit 14	LowAuxFlowAlarm	R	Laag Alarm Aux Flow	Low Alarm Aux Flow				
		Bit 15	CirculationAlarm	R	Circulatie Alarm	Circulation Alarm				
		40	ExtraAlarmraised;	R	Extra Aanwezige Alarmen	Extra Raised Alarms				
		41	ExtraAlarmactive;	R	Extra Actieve Alarmen	Extra Active Alarms				
		42	ExtraAlarmAcknowledged;	R	Extra Bevestigde Alarmen	Extra Acknowledged Alarms				
		Bit 0	TempHighAlarm	R	Hoog Alarm Temperatuur	High Alarm Temperature				
		Bit 1	TempLowAlarm	R	Laag Alarm Temperatuur	Low Alarm Temperature				
		Bit 2	TempHighOnwireAlarm	R	Hoog Alarm Onewire	High Alarm Onewire				
		Bit 3	TempLowOnewireAlarm	R	Laag Alam Onewire	Low Alarm Onewire				
		Bit 4	RedoxHighAlarm	R	Hoog Alarm Redox	High Alarm Redox				
		Bit 5	RedoxLowAlarm	R	Laag Alam Redox	Low Alarm Redox				
		Bit 6	Undefined	R						
		Bit 7	Undefined	R						
		Bit 8	TankEmptyDesinlectantAlarm	R	Chloor Tank Leeg Alarm	Desinfectant Tank Empty Alarm				
		Bit 9	TankEmptyAcidAlarm	R	Zuur Tank Leeg Alarm	Acid Tank Empty Alarm				
		Bit 10	TankEmptyLyeAlarm	R	Loog Tank Leeg Alarm	Lye Tank Empty Alarm				
		Bit 11	Undefined	R						
		Bit 12	Undefined	R						
		Bit 13	Undefined	R						
		Bit 14	Undefined	R						
		Bit 15	Undefined	R						

Aantekeningen:
V3 20240301 15

SPI Europa SEM Waterbehandeling B.V. www.semwaterbehandeling.nl info@semwaterbehandeling.nl SPI Canada en Noord Amerika Sanecotec <u>www.sanecotec.com</u> sales@sanecotec.com



